

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ ĐK PCCC

*** JOCKY PUMP (BƠM BÙ ÁP):**

1/ CHẾ ĐỘ MAN:

- Gạt công tắc về MAN.
- Nhấn nút START để khởi động máy.
- Nhấn nút STOP để dừng máy.

2/ CHẾ ĐỘ AUTO:

- Gạt công tắc về vị trí AUTO.
- Áp lực hạ xuống mức qui định. Khi đó công tắc áp lực đóng cho phép bơm chạy.
- Áp lực trong đường ống đạt mức qui định, công tắc áp lực nhả ra. Khi đó máy bơm ngưng hoạt động.

Lưu ý:

- Luôn bảo đảm motor chạy đúng chiều.
- Phải chắc chắn trong đầu bơm luôn có nước.
- Đảm bảo điện áp luôn ở mức chuẩn (Dao động ở mức độ cho phép là 380V – 390V). Quá điện áp trên có thể dẫn đến tình trạng mất pha gây hư hỏng máy bơm và thiết bị điều khiển trong tủ.

*** ELECTRIC PUMP (BƠM ĐIỆN):**

1/ CHẾ ĐỘ MAN:

- Gạt công tắc về MAN.
- Nhấn nút START để khởi động máy.
- Nhấn nút STOP để dừng máy.

2/ CHẾ ĐỘ AUTO:

- Gạt công tắc về vị trí AUTO.
- Áp lực hạ xuống mức qui định. Khi đó công tắc áp lực đóng cho phép bơm chạy.
- Áp lực trong đường ống đạt mức qui định, công tắc áp lực nhả ra. Khi đó máy bơm ngưng hoạt động.

Lưu ý:

- Luôn bảo đảm motor chạy đúng chiều.
- Phải chắc chắn trong đầu bơm luôn có nước.
- Đảm bảo điện áp luôn ở mức chuẩn (Dao động ở mức độ cho phép là 380V – 390V). Quá điện áp trên có thể dẫn đến tình trạng mất pha gây hư hỏng máy bơm và thiết bị điều khiển trong tủ.

*** DIESEL PUMP (BƠM DIESEL):**

1/ CHẾ ĐỘ BẰNG TAY (MAN)

- Gạt công tắc về MAN.
- Nhấn và giữ nút STOP trong khoảng 5 đến 10s để làm nóng dòng không khí đi vào piston.
- Nhấn và giữ START để khởi động máy. Khi nào máy nổ thì thả tay ra.
- Nhấn STOP (nhấn nhả nhanh) để tắt máy.(có thể đưa công tắc xoay về vị trí OFF để tắt máy)

2/ CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG (AUTO):

- Gạt công tắc về AUTO.
- Áp lực hạ xuống mức qui định(sự cố cháy xảy ra). Khi đó công tắc áp lực đóng.
- 10s đầu, kích hoạt chức năng xông piston.
- Sau khi xông piston, cho phép máy khởi động trong 5s.
- Áp lực trong đường ống đạt mức qui định (hoàn tất việc chữa cháy), công tắc áp lực nhả ra. Khi đó máy bơm ngưng hoạt động.

Lưu ý:

- Đảm bảo bình Accu luôn trong trạng thái đầy.
- Phải chắc chắn trong đầu bơm luôn có nước.
- Kiểm tra định kỳ nhớt máy và nước giải nhiệt.
- Định kỳ 15 ngày cho máy khởi động 5 đến 10 phút.

- Đảm bảo điện áp luôn ở mức chuẩn (Dao động ở mức độ cho phép là 380V – 390V). Quá điện áp quy định trên sẽ dẫn đến điện áp 1 pha (phụ thuộc vào điện áp 3 pha) cấp cho biến áp sẽ tăng theo. Gây hư hỏng biến áp cấp nguồn nạp acquy trên tủ.
- Yêu cầu dây cáp nguồn từ tủ điện về máy bơm Diesel phải đạt mức nhỏ nhất là 6mm². Nếu đi dây có tiết diện nhỏ hơn có thể dẫn đến việc không đủ dòng để nạp acquy và khởi động máy.

